

Быстрый старт!

PiGO Lite Plus — современный мультисистемный ГНСС-приёмник на базе модуля Comnav K902, разработанный компанией Vanavara Digital. Устройство работает исключительно с ПО PiSatel и 7Star, поддерживает режимы статики, кинематики и РТК с надёжностью инициализации >99.9%.

Способы подключения

Приёмник поддерживает два варианта связи с мобильным устройством:

Тип подключения	Описание	Особенности
USB Type-C	Проводное подключение	Полный функционал приложения: запись статики/кинематики, управление файлами
BLE (Bluetooth Low Energy)	Беспроводное подключение	Ограниченный функционал: запись статики и кинематики недоступна

Пошаговая инструкция подключения

1. Подготовка

- Установите приложение [PiSatel](#) на мобильное устройство
- Включите приёмник PiGO Lite Plus
- Активируйте Bluetooth или подготовьте USB-кабель Type-C

2. Установка соединения

1. Запустите PiSatel → перейдите на главный экран
2. Нажмите на поле статуса → кнопка «Connect»
3. Выберите тип соединения: BLE или USB
4. Дождитесь появления списка устройств → выберите ваш PiGO Lite Plus
5. Подтвердите подключение

Настройка NTRIP для РТК

1. После подключения активируйте переключатель «NTRIP»
2. Нажмите на кнопку настроек рядом с ползунком
3. Заполните параметры кастера (пример для [pidt.net](#)):
Хост: pidt.net
Порт: 1234 / 2101
Логин/пароль: получить в Telegram-боте [@PiDATA_user_bot](#)
4. Вернитесь назад → нажмите «Загрузить» → выберите базовую станцию из списка

5. Запустите режим кнопкой «Start RTK»

Индикатор RTK на корпусе начнёт моргать раз в секунду при успешном получении поправок.

О подключении PiGO Lite Plus к приложению **7Star** читайте в статье [«Быстрый старт»](#), а подробную инструкцию по настройке приёмника через **PiSatel** вы найдёте по [ссылке](#).

Revision #6

Created 13 February 2026 09:23:49 by Полина

Updated 1 May 2026 05:53:42 by Полина