

# Инструкция по обновлению прошивки приёмника

Данное руководство поможет вам безопасно обновить прошивку платы PiGO Wing с помощью приложения PiGO Updater.

## Предварительные требования

- Установленное приложение PiGO Updater на вашем мобильном устройстве;
- Активное подключение к интернету;
- Подключение приёмника PiGO к устройству (Bluetooth);
- Доступ к Telegram для запроса приложения.

## Пошаговая инструкция

### 1. Получение приложения

Если у вас ещё нет приложения PiGO Updater:

- Откройте Telegram;
- Напишите [@Lidaru](#) с запросом на скачивание актуальной версии приложения;
- Скачайте и установите приложение.

### 2. Запуск и поиск устройства

- Запустите PiGO Updater;
- Нажмите кнопку "Поиск" (🔍) — она выделена на скриншоте в интерфейсе приложения;
- Дождитесь появления списка доступных приёмников.

# PiGO Updater

Нажмите  чтобы начать поиск устройств



## PiGO Updater

Pi GO

10:20:BA:79:5C:76

RSSI: -40 дБм



### 3. Выбор приёмника

- В отобразившемся списке выберите нужное устройство по названию или серийному номеру;
- После выбора откроется окно с информацией о приёмнике:
  - Название модели;
  - Текущая версия прошивки;
  - Серийный номер.

## Инфо и прошивка

Адрес устройства:  
10:20:BA:79:5C:76

Использовать ускоренный режим  
передачи

Отключиться

Устройство: PiGO\_LP Rev. A  
Прошивка: 0.3.2b  
Серийный номер: 10-20-ba-79-5c-74

Обновить прошивку

### 4. Запуск обновления

- Нажмите кнопку "Обновить прошивку";
- Дождитесь начала загрузки и установки — процесс может занять несколько минут;
- Не отключайте питание и не разрывайте соединение с устройством во время обновления.

## Проверка результата

После успешного завершения обновления:

- В информационном окне приёмника обновится номер версии прошивки;
- Если версия не изменилась сразу — не беспокойтесь: синхронизация данных может занять до 1–2 минут;
- Если версия не обновилась в течение 3–5 минут:
  1. Отключитесь от устройства в приложении;
  2. Подключитесь заново;
  3. Проверьте информацию о прошивке повторно.

## Инфо и прошивка

Адрес устройства:  
10:20:BA:79:5C:76

Использовать ускоренный режим  
передачи

Отключиться

Устройство: PiGO\_LP Rev. A

Прошивка: 0.3.2b

Серийный номер: 10-20-ba-79-5c-74

Обновить прошивку

## Инфо и прошивка

Адрес устройства:

10:20:BA:79:5C:76

Использовать ускоренный режим  
передачи

Отключиться

Устройство: PiGO\_LP Rev. A

Прошивка: 0.5.3b

Серийный номер: 10-20-ba-79-5c-74

Обновить прошивку

## Устранение неполадок

Если обновление не начинается или зависло:

- Нажмите кнопку "Отключиться" в приложении;
- Физически отключите питание приёмника на 10–15 секунд;
- Подключите питание обратно и дождитесь загрузки устройства;
- Перезапустите приложение PiGO Updater;
- Подключитесь к приёмнику заново;
- Перед запуском обновления активируйте галочку "Использовать ускоренный режим передачи";
- Повторите попытку обновления.

Revision #2

Created 26 February 2026 06:46:08 by Полина

Updated 3 March 2026 08:59:57 by Полина