

Порядок подключения

1. Выберите com порт.

Выберите из выпадающего списка тот com порт, который подключен к PiGO Lite (название устройства можно посмотреть в диспетчере устройств Windows, обычно в нём присутствует следующее: cp210x).

Для корректной работы с com портом убедитесь, что у вас установлен подходящий драйвер. Если вы не можете найти нужный com порт, установите следующий драйвер:

https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip - с сайта разработчика

A screenshot of the Pi-Sun software interface. It shows a dropdown menu on the left, which is highlighted with a red rectangular box. To the right of the dropdown are two buttons: "Connect" (dark grey) and "Auto connection" (light grey).

Connect Auto connection

2. Подключитесь к приёмнику.

Connect - кнопка, при нажатии которой программа соединяется с выбранным com портом и пытается настроить устройство на выбранный вами режим работы.

A screenshot of the Pi-Sun software interface. It shows a dropdown menu on the left and two buttons on the right: "Connect" (dark grey) and "Auto connection" (light grey). The "Connect" button is highlighted with a red rectangular box.

Connect Auto connection

Разорвать соединение с приёмников можно по кнопке Disconnect.



COM3

Disconnect

Auto connection

3. Включите автоподключение.

Auto connection - функция автоподключения. Для использования этой функции необходимо установить ползунок Auto connection в активное положение, выбрать устройство к которому будет происходить подключение, а также установить остальные настройки по вашим требованиям. После этого необходимо нажать кнопку Save. Для проверки закройте программу и откройте заново. PiSun должен автоматически вернуться в активное состояние.



Connect

Auto connection

Revision #6

Created 20 April 2024 08:43:06 by Полина

Updated 23 August 2024 08:20:57 by Полина