

Установка частоты процессора для Raspberry

1. Зайти по ssh на raspberry.
2. Открыть файл `/boot/config.txt` в удобном для вас текстовом редакторе. Пример:
`sudo nano /boot/config.txt`
ВАЖНО! Редактировать файл нужно с правами root.
3. В конец файла добавить строку `arm_freq=800`.
4. Сохранить файл.
5. Чтобы проверить, были ли сохранены внесенные изменения, следует выполнить следующую команду:
`cat /boot/config.txt`
В выводе должна быть ваша добавленная строка.
6. Перезагрузить raspberry.
7. После перезагрузки, снова зайдите по ssh на raspberry и выполните следующую команду:
`sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_max_freq`
Вы должны увидеть 800000, это означает что вы сделали всё правильно!

Revision #5

Created 12 February 2024 04:40:21 by Полина

Updated 9 January 2025 11:19:34 by Полина