

## Добавление PTK сети

Чтобы внести данные о сети РТК, перейдите в раздел Connections. На скриншоте красным цветом выделен этот раздел. Нажмите на символ "+" в правом верхнем углу, введите данные и нажмите кнопку "save".






После сохранения, выберите определённую сеть и она будет автоматически добавлена в соответствующие поля.



Для внесения изменений или удаления данных необходимо удерживать долгое нажатие на выбранной сети. После этого в правом верхнем углу появятся опции редактирования и удаления.



Воспользоваться сохранённой сетью можно в режиме Mock Locations.

Revision #4 Created 29 March 2024 07:28:12 by Полина Updated 28 April 2025 10:41:49 by Полина