


Добавление точек

Добавление точек вручную

Чтобы внести свои координаты, перейдите в раздел Points. На скриншоте красным цветом выделен этот раздел. Нажмите на символ "+" в правом верхнем углу, введите свои координаты и нажмите кнопку "save". Перед сохранением точки, убедитесь, что указали нужный формат координат: глобальный (WGS84) или локальный.

Как установить систему координат и калибровку в приложении PiSatel читайте в статье ["Системы координат и калибровки"](#).



The image shows a 'Points' screen with a dark background. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'Points', and three icons: a plus sign, a share icon, and a globe icon. Below the header, there is a form with several input fields. The first field is labeled 'Name'. Below it are two radio buttons: 'Global' (which is selected) and 'Local'. Below the radio buttons are three input fields for 'Latitude', 'Longitude', and 'Altitude'. The 'Latitude' and 'Longitude' fields contain the value '0.000000000', and the 'Altitude' field contains the value '0.000'.

← Points + Share Globe

Name



☒ Global ☐ Local

Latitude 0.000000000

Longitude 0.000000000

Altitude 0.000

После сохранения, выберите точку для дальнейшего использования, нажав на неё. Ваши соответствующие поля, а выбранная точка



Для внесения изменений необходимо удерживать долгое нажатие на выбранной точке. После этого в правом верхнем углу появятся опции: синхронизации и преобразования в локальные координаты, редактирования и удаления точки.

Кроме того, есть возможность применить ко всем точкам такие функции, как экспорт, синхронизацию точек и преобразование в локальные координаты.


Функция синхронизации точек из других сервисов PIDT будет доступна после прохождения авторизации.


Name: Point_3	B: 56.017426407
	L: 92.840028778
	H: 128.782
Name: Point_2	B: 56.595866560
	L: 98.595863659
	H: 121.000
Name: Point_1	B: 56.860528800
	L: 98.693559355
	H: 121.000


←

Points

+







Name: Point_3

B: 56.017426407

L: 92.840028778

H: 128.782

Name: Point_2

B: 56.595866560

L: 98.595863659

H: 121.000

Name: Point_1



B: 56.860528800

L: 98.693559355

H: 121.000

Добавление точек с базовой станции

Для начала работы перейдите в раздел "Surveying" и подключитесь к базовой станции. Используйте статью ["Mock Locations"](#), в ней вы найдёте всю необходимую информацию о процедуре подключения. После подключения к базе, нажмите кнопку "Save Point" для сохранения точки. Новые точки будут доступны в разделе "Points".



Воспользоваться сохранёнными точками можно в режиме NTRIP и Local NTRIP.

Revision #7

Created 29 March 2024 05:21:55 by Полина

Updated 28 April 2025 10:41:49 by Полина