


Управление точками


Пошаговое руководство по добавлению, редактированию и управлению точками в приложении PiSatel.

Добавление точек

Шаг 1: Перейдите во вкладку Points.


Откройте существующий проект или создайте новый в разделе [Projects](#) - раздел Points появится в интерфейсе проекта.





Шаг 2: Добавьте новую точку.

1. Нажмите на символ «+» в правом верхнем углу экрана.



2. Заполните параметры точки.

3. Выберите формат координат:

- Global - глобальные координаты (WGS84)
- Local - локальные координаты

4. Введите координаты.

5. Нажмите кнопку “SAVE” для сохранения. Сохранённая точка добавится в общий список и станет доступна для экспорта.

← Add point

Name
Default5

Code
Default

Create new object

Global Local

Latitude
0.000000000

Longitude
0.000000000

Altitude
0.000

SAVE

Редактирование точек

1. Нажмите на нужную точку в списке.


2. Откроется окно с подробной информацией о точке, включающее:

- Географические координаты (Lat, Lon, Alt)
- Проекционные координаты (East, North, Height)
- Координаты базовой станции
- Дату и время создания (Created at)
- Снимок точки

3. Доступные действия:

- Редактировать данные точки

- Добавить снимок к точке
- Установить точку в качестве базовой для дальнейшего использования



Удаление точек

1. Выберите точку из списка
2. Удерживайте нажатие на точке
3. В правом верхнем углу появится кнопка “Корзина”
4. Нажмите на кнопку для удаления



Points



Name: Point9_4 N: 632526.830
E: 96831.729
Z: 126.282

Name: Point9_3 N: 632526.830
E: 96831.730
Z: 126.283

Revision #13

Created 29 March 2024 05:21:55 by Полина

Updated 24 March 2026 11:32:31 by Полина