


# Авторизация в сервисах PIDT.NET

Откройте вкладку "Authorization" и введите в соответствующие поля логин и пароль, предоставленные ботом [PiDATA User Bot](#). Нажмите на кнопку "Login", чтобы пройти авторизацию.



Settings Additional settings **Authorization** Coord System


Profile:

Login

Password

**Login**

После этого вы получите код от бота [PiDATA User Bot](#), который нужно будет ввести в всплывающем окне и отправить, нажав кнопку "Send".



Settings Additional settings **Authorization** Coord System

Profile:

Login

Password


**Login**

PiSun Cors 1.6

Enter a code:

**Send**


После успешного завершения процесса авторизации, вы увидите в консоли сообщение "Authorization was successful!" и имя вашего профиля. Рядом с именем профиля вы можете увидеть иконку, предназначенную для выхода из аккаунта.

Profile: @p0l1na0 

Login 864667193

Password ●●●●

Login

Profile: @p0l1na0 

Login 864667193

Password ●●●●

Login

После прохождения авторизации будет доступна функция конвертации CNB файлов. Как преобразовать CNB файл в формат RINEX с помощью PiSun читайте в статье [“Конвертор CNB файлов”](#).

Revision #7

Created 20 April 2024 09:11:07 by Полина

Updated 2 March 2026 09:51:05 by Полина