

Что делать, если 7 параметров не изменить?

При указании СК может так случиться, что 7 параметров становятся недоступны к изменению.



7 параметров

7 параметров



введите параметры, или исп. [Калибровку](#)

DX(м)

DY(м)

DZ(м)

RX(")

RY(")

RZ(")

K(ppm)

Если вы видите такой экран, то нужно залогиниться.



Список СК

Помощь

Список СК

ЕФТ Владимир-2 МСК-33

Russia/CS42_07E

Загрузить в Облако

Скачать из Облака

Используй логин и пароль: admin



Войти



admin



admin



[Изменить пароль](#)

После этого тебя ждет успех!



7 параметров

7 параметров



введите параметры, или исп. [Калибровку](#)

DX(м)

-37.991200000000

DY(м)

113.035100000000

DZ(м)

30.108700000000

RX(")

-3.156000000012

RY(")

-1.346000000004

RZ(")

2.086999999992

K(ppm)

1.000007670000

Telegram чат PiGO и PiDATA: https://t.me/pigo_official

Revision #5

Created 7 July 2023 13:45:28 by Lidaru

Updated 29 August 2023 06:36:57 by Полина