

PiHalo

- Быстрый старт!

Быстрый старт!

Включение и подключение к веб-интерфейсу

Включите устройство: подключите антенну и питание. При подаче питания, устройство издаёт [звук включения приёмника](#), означающий, что оно включено и начало процесс инициализации. Окончание процесса синхронизации времени, также будет сопровождаться [сигналом](#).

Вариант управления с помощью веб интерфейса

Подключитесь к точке доступа:

На вашем устройстве выберите сеть PiHaloXXXX (пароль: 12345678). Чтобы перейти на web интерфейс введите pihaloXXXX.local или 192.168.10.1 в адресную строку браузера.

Начало записи

Для активации РТК режима нажмите на кнопку "Start РТК". Перед этим введите следующие данные:

- Interval Recording (ms) - интервал РТК поправок.
- NTRIP Host - адрес кастера.
- Mountpoint - точка подключения (базовая станция).
- Username/Password - логин и пароль от бота [PiDATA User Bot](#).
- Port - порт.

Не забудьте сохранить введенные данные, нажав кнопку "Save".

• Stop RTK

Interval record

Status

Time Status: SYNC

Time: 1728106826.1

LLH: 56.01744509625599 92.84001014549929
126.235336442478

Solution: SOL_COMPUTED

Position type: NARROW_INT

Satellites: 52

Depth: 0

Temperature: 0

RTK Status: RTK_ENABLED

Memory: 000 / 000

Settings

Interval Recording (ms): 200

NTRIP Host: pidt.net

Mountpoint: 2404

Username: 864667193

Password:

Port: 1234

Load

Save

Для начала записи данных, просто нажмите на кнопку "Interval Record". В процессе записи вы сможете следить за статусом решения, размером файла и другими важными параметрами. Процесс записи будет сопровождаться звуковым сигналом.

- Time Status - sync - синхронизировано время со спутниковым, not sync - не синхронизировано.
- Time - GPS время.
- LLH - координаты.
- Solution - статус решения.
- Position type - тип решения. (NARROW_INT - фиксированное решение)
- Satellites - количество спутников.
- Deph - глубина.
- Temperature - температура.
- File - название файла.
- Size - размер файла.
- Memory - информация о памяти.

Конец записи

Чтобы завершить запись, нажмите кнопку "Stop record". Выключить РТК режим можно по кнопке "Stop RTK".

Скачать файлы

В разделе Files находятся записанные файлы с названием "годмесяцденьминутасекунда.cnb". Файлы можно скачать и удалить напрямую с WEB интерфейса.

PIHALO

Files

delete all

refresh

Filename	Date	Size	
2024-9-1			
20170101001845.csv	15:22	51 B	x
20170101011107.csv	16:36	51 B	x
20170101011155.csv	16:37	3.2 kB	x

WI-FI

Чтобы подключиться к Wi-Fi или локальной сети, выполните следующие действия:

1. Подключитесь к точке доступа PiHaloXXXX.
2. Используйте последние 4 символа из имени точки доступа для перехода на web интерфейс.
3. Перейдите на вкладку Wi-Fi на главном экране. Подключитесь к вашей сети. (ниже есть скриншот с данного экрана)
4. Отключитесь от точки доступа PiHaloGOXXXX и подключитесь к вашей сети .
5. Подождите, пока устройство подключится к Wi-Fi. Подключение будет сопровождаться звуковым сигналом.

Если вы услышите [звук успешного подключения к wifi сети](#), то устройство подключено к Wi-Fi. Перейдите по адресу `rihaloxxxx.local`. При последующих запусках PiHalo будет автоматически подключаться к ближайшей из сохранённых сетей.

PIHALO

Saved Wi-Fi Networks

Name	IP Address		
ASUS_88	192.168.50.224	Con	Del
Hotspot	192.168.10.1	Con	Del
ASUS_88	192.168.50.224	Con	Del

Available Wi-Fi Networks

Name	Signal Level	
ASUS_88	-71 dBm	Add
DeshePiGO1b78	-41 dBm	Add
DIR-615T-6720	-77 dBm	Add
Radius	-90 dBm	Add
LIVE PL	-87 dBm	Add
PIT-STOP motors	-89 dBm	Add