

# PiSun CORS

Программа PiSun CORS с открытым исходным кодом позволяет записывать статику и преобразовывать PiGo Lite в референсную базовую станцию. Программа писалась и тестировалась на операционной системе Windows 10 с установленным пакетом для разработки Python 3.

Исходные файлы программы можно скачать по ссылке [PiSun CORS](#). Скачать программу можно по ссылке [PiSun CORS](#).

Для обеспечения стабильной работы программы, рекомендуется добавить все компоненты в исключения Браундмауэра. Это позволит приложению корректно функционировать и обмениваться данными сети без препятствий, обеспечивая полноценное взаимодействие с другими устройствами.

PiSun Cors 1.6

Settings

Additional Settings

Authorization

Coord System

FTP-Server

Coord format

☐ ecef
☒ wgs84

RTCM version

☐ RTCM 3.0
☒ RTCM 3.2

Interval RTCM

1

Auto

Name:

Lat

Lon

H

NTRIP Remote

Local NTRIP

TCP Remote

To port

☐ NTRIP Remote

Host

pidt.net

Port

2101

Mountpoint

PH

Password

••••

Ntrip status

RAW file

Lat

Lon

H

Serial

Sats

Fix

Console

## Функционал программы

1. Подключение к PiGO Lite и его настройка.
2. Получение дифференциальных поправок с PiGO Lite и отправка их на бесплатный кастер сети pidt.net или на локальный кастер.
3. Запись статики в формате CNB.
4. Разделение файлов статики по часам для удобства архивации и анализа.
5. Вывод различных статусов работы для контроля активности программы.
6. Отображение состояний спутников на столбцовой диаграмме.
7. Визуализация положения спутников на небосводе с помощью диаграммы в полярных координатах.
8. Настройка K803 для получения сигнала синхронизации времени и меток.
9. Выбор формата для передачи дифференциальных поправок.
10. Управление точками.
11. Облачная конвертация CNB файлов в формат RINEX.

12. Интеграция системы координат в поток поправок.
13. Отправка файлов статики на FTP-сервер.

## Порядок работы

### 1. Подключитесь к приёмнику.

Выберите из выпадающего списка тот com порт, который подключен к PiGO Lite и нажмите кнопку Connect. По нажатию на кнопку, программа соединяется с выбранным com портом. Подробнее о подключении к приёмнику читайте в статье [“Порядок подключения”](#).



### 2. Настройте координаты.

Auto - включает режим автоматического определения координат. Он может быть использован, если точность фиксированных координат не является решающим фактором.

Lat, Lon, Height - поля для ввода координат в wgs84 формате.

Name - название, используемое для сохранения координат в виде точки.

Save points - сохраняет точку в базу данных.

Points - открывает второе окно со списком точек.

The image shows a screenshot of the 'Settings' window in the Pi-SUN software. The window has four tabs: 'Settings', 'Additional settings', 'Authorization', and 'Coord System'. The 'Settings' tab is active and highlighted with a red rectangle. It contains several configuration options: 'Coord format' with radio buttons for 'ecef' and 'wgs84' (selected); 'RTCM version' with radio buttons for 'RTCM 3.0' and 'RTCM 3.2' (selected); a section for coordinate input with a toggle for 'Auto' (selected), a 'Name' field, and input fields for 'Lat', 'Lon', and 'H' (all highlighted with a red rectangle); and buttons for 'Save points' and 'Points'. To the right of the 'Settings' tab is a section for 'Ntrip Remote' with sub-tabs 'Local Ntrip', 'TCP Remote', and 'To port'. The 'Local Ntrip' sub-tab is active, showing a checkbox for 'NTRIP Remote' (unchecked), a 'Host' field with 'pidt.net', a 'Port' field with '2101', a 'Mountpoint' field with 'PH', and a 'Password' field with four dots.

В PiSun доступна функция сохранения собственных координат. Подробную инструкцию по данному процессу можно найти в статье ["Добавление точек"](#).

Координаты можно настроить в формате ecef или wgs84. Настройка координат должна производиться до нажатия кнопки Connect.

The screenshot shows the 'Settings' tab of the PiSun interface. The 'Coord format' section has two radio buttons: 'ecef' and 'wgs84', with 'wgs84' selected. Below it, the 'RTCM version' section has two radio buttons: 'RTCM 3.0' and 'RTCM 3.2', with 'RTCM 3.2' selected. To the right, the 'Ntrip Remote' section is visible, showing fields for 'Host' (pidt.net), 'Port' (2101), and 'Mountpoint' (PH). The 'Save points' and 'Points' buttons are at the bottom.

### 3. Настройка формата для RTCM.

RTCM 3.0 - упрощённый формат сообщений для передачи поправок, который позволяет уменьшить объём передаваемых данных (используется при ограниченном канале связи или для поддержки старых приемников).

RTCM 3.2 - расширенный формат сообщений, который поддерживает передачу более точных спутниковых измерений, а также все имеющиеся спутниковые группировки.

interval RTCM - дискретность вещания поправок RTCM.

The screenshot shows the 'Settings' tab of the PiSun interface. The 'RTCM version' section has two radio buttons: 'RTCM 3.0' and 'RTCM 3.2', with 'RTCM 3.2' selected. Below it, the 'Interval RTCM' field is set to 1. To the right, the 'Ntrip Remote' section is visible, showing fields for 'Host' (pidt.net), 'Port' (2101), and 'Mountpoint' (PH). The 'Save points' and 'Point:' buttons are at the bottom.

### 4. Выберите формат вещания.

NTRIP Remote - подключается к кастеру сети pidt.net:2101 или другому кастеру по вашему выбору. Если режим будет активирован, но данные для подключения не указаны, система по умолчанию установит соединение с кастером по адресу

pidt.net:2101.

Local NTRIP - создаёт локальный кастер. Для соединения с кастером необходимо подключиться к точки доступа PH и ввести пароль/логин (1234). Если рядом с TCP установить галочку, то при выборе Local NTRIP также создается TCP сервер с указанным портом. Поле ввода TCP порта находится справа от кнопки TCP.

TCP Remote - подключение к TCP серверу для передачи поправок.

To port - функция для отправки RTCM пакетов в com порт. Список с com портами находится справа от кнопки.

Local NTRIP|pidt.net:2101 - одновременное вещание на бесплатный кастер сети pidt.net и на локальный кастер.

Settings Additional settings Authorization Coord System

Coord format ☒ Auto Name:

☐ ecef Lat

☒ wgs84 Lon

RTCM version H

☐ RTCM 3.0

☒ RTCM 3.2

Save points Points

NTRIP Remote Local NTRIP TCP Remote To port

☐ NTRIP Remote

Host pidt.net Port 2101

Mountpoint PH Password .....

## 5. Сохраните и установите настройки.

Load - загружает последние сохранённые настройки.

Save - сохраняет текущие настройки (они записываются в файл settings.json в каталоге resources).

Settings Additional settings Authorization Coord System

Coord format ☒ Auto Name:

☐ ecef Lat

☒ wgs84 Lon

RTCM version H

☐ RTCM 3.0

☒ RTCM 3.2

Save points Points

Ntrip Remote Local Ntrip TCP Remote To port

☐ NTRIP Remote

Host pidt.net Port 2101

Mountpoint PH Password .....

Load Save Satellites Converter CNB

## 6. Интегрируйте систему координат в поток поправок.

Сохранённые системы координат могут быть встроены в поток трансляции поправок. Для этого нажмите на кнопку "Coord System", затем выберите нужную систему координат из списка. После этого появится название выбранной системы. Далее нажмите кнопку "Apply" и выберите желаемую частоту трансляции.

Settings | Additional settings | Authorization | PiSun Cors 1.6

Select Datum: Datum\_2

New Datum | Coord System

Interval stream | Apply

Datum: Datum\_2 | SourceName: WGS 84 (EFT)

TargetName: Krasovsky 1940 (EFT)

Как добавить систему координат читайте в статье ["Система координат"](#).

## 7. Отправляйте файлы на FTP сервер.

Send files - включает/отключает отправку файлов статистики на ваш FTP-сервер. Отправка файлов будет происходить в процессе работы программы.

Settings | Additional Settings | Authorization | Coord System | FTP-Server

Send static files to your FTP server. Send files ☒ ON

Host | Port

Login | PWD

## 8. Отслеживайте статусы работы.

Ntrip status - показывает статус работы кастера.

RAW file - показывает статус записи файла.

Lat, Lon, Height - показывает текущие координаты, которые вещает устройство.

Serial - поле, предназначенное для отображения серийного номера устройства.

Sats - отображает количество спутников, которое видит приемник.

Fix - указывает на текущий статус фиксированного решения.

Console - поле предназначено для вывода уведомлений о текущем состоянии работы программы, а также для отображения некоторых возможных ошибок.

Ntrip status	Remote: pidt.net:2101 mountpoint PH09138419				
RAW file	20240404094631.cnb Size: 123.71 KB				
Lat	56.01741928913	Lon	92.84002594007	H	121.0
Serial	09138419	Sats	47	Fix	FIXEDPOS

Console

COM-порт для отправки:  
COM-порт1: (False, 115200, 'none')  
COM-порт2: (False, 115200, 'none')  
COM-порт3: (False, 115200, 'none')  
Максимальное количество файлов: 200  
Серийный номер модуля: 09138419  
Процесс успешно запущен.  
Сервер ответил:ICY 200 OK

## Дополнительные настройки

Описание остальных настроек находится в статье [“Дополнительные настройки”](#).

## Диаграммы

Satellites - при нажатии на кнопку, программа создает новое окно, в котором будут отображаться диаграммы. Как отслеживать состояние спутников на диаграммах читайте в статье [“Диаграммы”](#).

## Конвертер CNB файлов

В PiSun доступна функция конвертации файлов CNB в формат RINEX. Подробную инструкцию по данному процессу можно найти в статье ["Конвертер CNB файлов"](#).

## Скачать файлы

После соединения программа начинает получать данные с приемника и записывать их в файл, расположенный в каталоге files. Название файла формируется из следующих данных: "годмесяцденьминутасекунда.cnb". В начале каждого часа текущий файл закрывается и начинается запись нового. Вещание дифференциальных поправок происходит одновременно с записью файла.

Вы можете получить дополнительную информацию, задать вопросы, а также быть в курсе последних новостей и разработок в официальном Telegram чате [PiSUN открытый код для PiGO](#).

---

Revision #99

Created 25 July 2023 11:54:59 by Полина

Updated 10 March 2025 08:48:54 by Полина