

Активация дополнительных опций PiRat++

В этой статье мы подробно расскажем об обновлении приложения PiRat и активации расширенных опций.


Пошаговая инструкция:

Обновление прошивки приёмника PiRat :

Первым делом обновите приёмник до актуальной версии прошивки. Для этого выполните следующие действия:


1. Подключите приёмник к телефону.

Используйте кабель USB Type-C, убедившись, что соединение происходит через подходящий разъём.




2. Откройте раздел Updates.

На скриншоте ниже указана кнопка, которая поможет перейти в нужный раздел.




3. Проверьте наличие обновлений.

Нажмите "Check Updates" и выберите версию - 0.6.6. После нажатия кнопки "Update Firmware" появится запрос на подтверждение доступа. Нажмите "OK", чтобы начать процесс обновления.




После завершения обновления снова подключите приёмник. На главном экране приложения должна отобразиться версия новой прошивки.




Оформление подписки на расширенные опции :

1. Перейдите в Telegram бот [PiSHOP](#).
Откройте меню и перейдите в каталог магазина.



2. Выберите вкладку “Digital”.

Нажмите кнопку “Digital”, отмеченную на скриншоте, чтобы открыть список товаров.



3. Добавьте подписку в корзину и оформите заказ.




После оплаты вам будет предоставлен доступ для активации новых функций.

Активация подписки PiRat++ :



Теперь активируем расширенные опции в приложении:

1. Откройте приложение PiRat.
Перейдите в раздел "Авторизация".




2. Нажмите кнопку "Activate".

Дождитесь завершения активации. Затем нажмите "Start", чтобы включить дополнительные функции.



После успешной активации подписки, ваш приёмник PiRat сможет работать в режиме Transmitter.



Как работать в режиме передачи читайте в статье ["PiRat в качестве базовой станции"](#).

Revision #4

Created 30 November 2024 05:29:53 by Lidaru

Updated 10 December 2024 11:12:20 by Полина